em um local limpo, livre de poeira ou sujeira.

1.3 Esterilização diária
• Lave bem as mãos.
• Separe todas as peças/componentes que entram em contato com os seios e o leite.
• Encha um recipiente com água até um nível em que todas as partes fiquem submersas.
• Esquente a água até ferver. Após ferver e já com a fonte de calor desligada, coloque as peças/componentes (exceto o motor, cabo USB e adaptador de alimentação) na água fervente por 5-10 minutos. Para os componentes feitos de silicone (diafragma e válvula), coloca-los em água fervente por 2-3 minutos já é o suficiente. Favor, se atentar que a fervura prolongada dessas peças de silicone levará à sua deformação e afetará o uso normal.
Após esse período, retire-os da água com cuidado para não se queimar. Recomendamos a utilização de um instrumento como um pegador, que não seja composto de metal.
• Coloque as peças/componentes sobre folhas de papel absorventes ou em uma toalha limpa e seca.

ATENÇÃO:

• NUNCA lave ou esterilize a unidade do motor, cabo USB e o adaptador de alimentação pois estas partes são compostas por componentes elétricos. Para limpar estes componentes da sua bomba tira leite, utilize um pano macio e seco.
•Limpe ou esterilize antes de cada uso.
Manutenção
•As válvulas de sucção estão sujeitas a danos. Por favor, manuseie-as com cuidado durante a limpeza. Se notar rachaduras de ar ou perda de sucção, substitua a válvula imediatamente para garantir o funcionamento adequado da sua bomba tira leite.
•A bateria possui um ciclo de uso especifico. Se a bateria não liver carga suficiente ou se ela não puder ser recarregada, contate o serviço de atendimento ao cliente – SAC (0800 052 1600 ou www.accumed.com.br)

ATENÇÃO!
•E proibido utilizar ou carregar a sua bomba tira leite próximo à fontes de calor ou em um ambiente onde a temperatura exceda 40°C.
•E estritamente proibido colocar a unidade do motor e o cabo USB em quaisquer líquidos, como água, gasolina, bebidas, etc.
•E estritamente proibido jogar o seu dispositivo no fogo ou aquecê-lo.
•Não permita que crianças brinquem com a embalagem plástica do produto para evitar o risco de asfixia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Compact Charge
Fonte de alimentação	5V ⎓1A
Capacidade da bateria	1200mAh, 4.44Wh
Voltagem da bateria	3.7V ⎓Ni
Ruído	≤50B
Frequência de massagem/estimulação	70 – 120 ciclos/min.
Frequência de sucção/extração	30 – 55 ciclos/min.
Potência de massagem/estimulação	80 – 200 mmHg
Potência de sucção/extração	120– 310 mmHg
Condições de operação	5°C a 40°C, 15 a 90%, 70-106kPa
Condições de armazenamento	-25°C a 70°C, < 90%, 70-106kPa
Tipo de proteção contra choque elétrico	Equipamento classe II
Grau de proteção contra a choque elétrico	Parte aplicada tipo BF
Grau de proteção contra penetração da água	IPX2

Precauções de uso da bateria de lítio
•E proibido desmontar, causar impacto, esmagar ou arremessar o dispositivo e sua bateria no fogo.
•Não deixe em ambientes de alta temperatura e próximos a fontes de calor.
•Se ocorrer estufamento da bateria, não continue a utilizar o dispositivo.
•Não tente substituir a bateria sozinho, pois isso pode danificá-la e causar superaquecimento, incêndio e ferimentos pessoais.
•Não desmonte a bateria, pois alguns componentes das baterias de lítio são inflamáveis, prejudiciais e podem causar ferimentos, incêndio, rachaduras ou explosão.
•E proibido desmontar, abrir, cortar ou raspar a bateria.
•Use apenas um adaptador que atenda as normas aplicáveis de segurança, caso contrário, será perigoso.
•Não carregue a bateria por longos períodos.
•As baterias de lítio só podem ser substituídas pela empresa ou prestadores de serviços autorizados, e substitui-las por um modelo errado da bateria apresentará risco de explosão. O dispositivo deve ser desligado antes de remover a bateria.
•Descarte as baterias utilizadas de acordo com os regulamentos sanitários locais.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sente dor quando realiza a extração/sucção	Aplique uma compressa morna por 5 minutos antes de usar e aumente o nível de potência gradativamente de 1 em 1 até encontrar o nível adequado. Pare de usar a Bomba Tira Leite se você não conseguir extrair o leite facilmente conforme descrito acima e consulte seu médico imediatamente.
A Bomba Tira Leite não funciona	A carga de energia não é suficiente. Favor, desligue o seu dispositivo e conecte-o à fonte de alimentação para carregar por 3 horas e continue com a carga completa. Se ainda o seu dispositivo não funcionar quando você o conectar ao adaptador, entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente - SAC.
A potência de sucção é muito fraca ou não há sucção	Siga as etapas de montagem para remontar o seu dispositivo.

COMO ARMAZENAR O LEITE MATERNO

	Temperatura ambiente	Geladeira	Freezer
Leite fresco coletado	Não deixar a temperatura ambiente	4°C manter por 3-5 dias	-16°C manter por 6 meses
Leite materno descongelado	Não armazenar	10 horas	Não congelar

• Ao congelar, não deixe ultrapassar 3/4 do volume total do frasco para dar espaço para a expansão do líquido.
• Para garantir que nenhum nutriente seja perdido, descongele o leite materno naturalmente no freezer ou em água morna morna corrente (abaixo de 37°C).
• Antes de usar, agite suavemente o frasco de leite para misturar uniformemente a gordura do leite;
• Não descongele o leite materno no micro-ondas ou em água fervente.

INSTRUÇÕES PARA MINIMIZAR O IMPACTO AMBIENTAL DURANTE O USO DA BOMBA TIRA LEITE AUTOMÁTICA G-TECH

•A Bomba Tira Leite Automática G-Tech não necessita de instruções especiais para sua instalação com o objetivo de minimizar o seu impacto no meio ambiente durante a vida útil do produto.
•A utilização normal deste dispositivo irá consumir energia. Caso não utilize a Bomba Tira Leite Automática G-Tech, mantenha-o desligado pelo prolongar a vida útil do produto e consequentemente economizar energia.
•Desconecte a Bomba Tira Leite Automática G-Tech da tomada sempre que não estiver em uso.
•Não utilize este equipamento em atmosferas explosivas ricas em oxigênio.
•Este dispositivo cumpre com os requisitos da norma IEC 60601-1-2:2014 para compatibilidade eletromagnética para equipamentos médicos. Entretanto, equipamentos de Rádio frequência de comunicação móvel podem afetar o funcionamento da sua Bomba Tira Leite Automática G-Tech. Favor, mantenha o seu equipamento longe de fontes de Rádio frequência.
•Ao usar o dispositivo, preste atenção nas condições de operação e manutenção da sua Bomba Tira Leite Automática G-Tech e após o uso, assegure-se de armazenar o seu aparelho na sua embalagem para evitar sujidades e possíveis danos, a fim de prolongar a vida útil do dispositivo. Para limpá-lo, siga exatamente as instruções nos seus manual.
•Nunca abra o aparelho. Quando necessário este procedimento deverá ser realizado por pessoal qualificado a fim de se evitar possíveis riscos ao usuário e perda de garantia do produto.
•Não guarde ou armazene a Bomba Tira Leite Automática G-Tech sobre outros equipamentos.
•Caso o aparelho apresente superaquecimento, interrompa imediatamente a sua utilização e contate o Serviço de Atendimento ao Cliente do detentor do registro.
•O descarte do dispositivo, dos componentes e demais acessórios deve ser feito de acordo com as regulamentações locais aplicáveis. O descarte ilegal pode causar poluição ambiental.
Ref.: IEC 60601-1-2:2014.

Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões Eletromagnética	
O dispositivo é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Cabe ao comprador ou o usuário do dispositivo garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.	
Ensaio de Emissões	**Conformidade**
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1
Emissões de RF CISPR 11	Classe B
Emissões de Harmônicas de corrente IEC 61000-3-2	Classe A
Variações de tensão, flutuações de tensão e emissões de cintilação IEC 61000-3-3	Em conformidade

Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões Eletromagnéticas – diretrizes
O dispositivo utiliza energia RF apenas para suas funções internas. Sendo assim, as emissões são muito pequenas e não são capazes de motivarem qualquer tipo de perturbação em equipamentos eletrônicos próximos.
O dispositivo é apropriado para uso em todos os estabelecimentos, incluindo domicílios e aqueles diretamente conectados à REDE PÚBLICA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA de baixa tensão que alimenta as edificações utilizadas como domicílios.

Diretrizes e declaração do fabricante - Imunidade Eletromagnéticas			
O dispositivo é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Cabe ao comprador ou o usuário do dispositivo garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.			
Ensaio de Imunidade	**Nível de Ensaio IEC 60601**	**Nível de Conformidade**	**Ambiente Eletromagnéticos - Diretrizes**
Imunidade à Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 8kV contato ± 2kV, ± 4kV, ± 8kV ± 15kV ar	± 8kV contato ± 2kV, ± 4kV, ± 8kV ± 15kV ar	Os pisos devem ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se os pisos forem cobertos por materiais sintéticos, a umidade relativa deve ser pelo menos de pelo menos 30%
Imunidade a transiente elétrico/rápido IEC 61000-4-4	± 2kV para linhas de Alimentação elétrica Frequência de repetição de 100 kHz ± 1kV para linhas de entrada/saída	± 2kV para linhas de Alimentação elétrica Frequência de repetição de entrada/saída	Qualidade da rede elétrica deve ser a de um ambiente hospitalar ou comercial.
Surto IEC 61000-4-5	± 0.5 kV, ± 1 kV linha-linha ± 0.5 kV, ± 1 Kv, ± 2 kV modo comum	± 0.5 kV, ± 1 kV linha-linha	Qualidade da rede elétrica deve ser a de um ambiente hospitalar ou comercial.
Imunidade às quedas de tensão, interrupções e variações de tensão IEC 61000-4-11	0% U (queda de 100% em U) para 0.5 ciclo em 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°	0% U (queda de 100% em U) para 0.5 ciclo em 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°	Qualidade da rede elétrica deve ser a de um ambiente hospitalar ou comercial. Se o usuário do equipamento precisar de operação contínua durante interrupções da rede elétrica, é recomendável que o dispositivo seja alimentado por uma fonte de energia ininterrupta ou uma bateria.
	0% U (queda de 100% em U) para 1 ciclo em 0°	0% U (queda de 100% em U) para 1 ciclo em 0°	
	70% U (queda de 30% em U) para 25/30 ciclos em 0°	70% U (queda de 30% em U) para 25/30 ciclos em 0°	
	0% U (queda de 100% em U) para 250/300 ciclos em 0°	0% U (queda de 100% em U) para 250/300 ciclos em 0°	

Imunidade ao campo magnético na frequência de alimentação IEC 61000-4-8	30A/m 50/60Hz	30A/m 50/60Hz	Campos magnéticos na frequência de rede de alimentação devem estar em um nível característico de um local típico em um ambiente típico hospitalar ou comercial.

NOTA U é a tensão de rede c.a. anterior à aplicação do nível de ensaio.

Diretrizes e declaração do fabricante - Imunidade Eletromagnéticas			
O dispositivo é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Cabe ao comprador ou o usuário do dispositivo garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.			
Ensaio de Imunidade	**Nível de Ensaio IEC 60601**	**Nível de Conformidade**	**Ambiente Eletromagnéticos - Diretrizes**
Imunidade à radiofrequência irradiada, conforme especificado na IEC 60601-1-2	3 V/m 80 MHz a 2.7 GHz 80 % AM (1 kHz)	10 V/m 80 MHz a 2.7 GHz 80 % AM (1 kHz)	Não usar os equipamentos de comunicação por RF móveis e portáteis a uma distância menor do que a recomendada, incluindo os cabos, conforme especificado na equação aplicável à frequência do transmissor.
Imunidade ao campo magnético de RF irradiado IEC 61000-4-3	10 V / m em 80 2.700 MHz 80 % AM (1 kHz) 2.5 V / m 1400-2000 MHz 80 % AM (1 kHz) 1 V / m 2000-2700 MHz 80 % AM (1 kHz)	10 V / m em 80 2.700 MHz 80 % AM (1 kHz)	**Distância de Separação Recomendada** Considerando a equação de distância mínima de separação, com base no DERNIER/MARTIN IP.4622, a distância de separação recomendada é dada por: Através, adequada para a distância mínima de separação recomendada para equipamentos para ARIAS DE TESTE DE IMUNIDADE nas devem ser calculada usando a seguinte equação: $d = [1.17 \sqrt{P}$ $d = [1.17 \sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = [2.33 \sqrt{P}$ 800 MHz a 2.7 GHz Onde P é a potência máxima em watts (W), d é a distância de separação em metros (m). As intensidades de campo oriundas de transmissores de RF fixos, conforme determinado por uma pesquisa eletromagnética do local, devem ser menores do nível de conformidade em cada faixa de frequência. Interferência pode ocorrer nas vizinhanças de equipamentos marcados com o seguinte símbolo:

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, a maior faixa de frequência é aplicável.
NOTA 2 Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética sofrerá pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
a Intensidades de campo de transmissores fixos, tais como estações base de rádio para telefones (celular/ se sem fi) e rádios móveis de uso, amadoristas, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não pode ser prevista teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético gerado pelos transmissores fixos de RF, considere que seja considerada uma vistoria eletromag. Within the Frequency Range of Portable and Mobile RF Communications Equipment. Se a intensidade de campo medida no local onde o dispositivo é usado for a RF aplicável curva, consulte que o dispositivo seja observado para que se verifique se está funcionando normalmente. Se um desempe- ho anormal for detectado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como reorientação ou realoca- ção do dispositivo.
b. Acima da faixa de frequência de 150kHz à 80 MHz, consulte que a intensidade de campo seja menor que 3 V/m.

Especificações de teste para imunidade da porta do gabinete a equipamentos de comunicação sem fio RF		
Frequência de teste (MHz)	**Modulação**	**NÍVEL DO TESTE DE IMUNIDADE (V/m)**
385	Modulação De Pulso 18 Hz	27
450	FM desvio de ± 5 kHz sene de 1kHz	28
710	Modulação De Pulso 217 Hz	9
745		
780		
810	Modulação De Pulso 18 Hz	28
870		
930		
1720	Modulação De Pulso 217 Hz	28
1845		
1970		
2450	Modulação De Pulso 217 Hz	28
5240	Modulação De Pulso 217 Hz	9
5500		
5785		

NOTA:
Se necessario para atingir o NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE, a distância entre a antena transmissora e o EQUIPAMENTO EM ou SISTEMA EM pode ser reduzida para 1 m. A distância de teste de 1 m é permitida pela IEC 61000-4-3.
a Por exemplo, portadora sem ser modulada cuando um sinal de onda quadrada de ciclo de serviço de 50%.
b) Como alternativa à modulação FM, a modulação de pulso de 50% a 18 Hz pode ser usada porque, embora não represente a modulação real, seria o pior caso.

TERMO DE GARANTIA

A Bomba Tira Leite Automática G-Tech Modelo Compact Charge tem garantia de 01 ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data da compra, nome, assinatura e carimbo do revendedor. Durante o período de garantia, a empresa substituirá as partes sensíveis ao desgaste de uso normal, que possuem garantia de noventa dias, também contados a partir da data de compra.
A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de uso, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do dispositivo invalidará esta garantia; não existem peças internas passíveis de manutenção pelo consumidor. Não cobre, ainda, os danos provocados pelo vazamento da mesma, não estão cobertos pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do dispositivo e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não o prorrogam. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado a parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.

DESC. DOS SÍMBOLOS DE ROTULAGEM

Item	Descrição
	Leia cuidadosamente as instruções de uso antes de usar o equipamento
	Validade
	Data de Fabricação
LOT	Código do lote
SN	Número de Série
	Parte aplicada de tipo BF;
IP22	Equipamento protegido contra objetos sólidos estranhos de Ø de 12,5 mm e maior; e Protegido contra gotas d'água cando verticalmente quando o invólucro LIGAMENTE é inclinado até 15°.
	Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos
	Limite de umidade
	Limite de pressão atmosférica
	Fabricante
	Limites de temperatura
	Frágil, manusear com cuidado
	Manter afastado de luz solar
	Mantar seco
	Este lado para cima
	Limites de temperatura
	Empilhamento Máximo

Fabricante: Firmila (Shanghai) Maternity & Baby Articles Co., Ltd.
Building 2, No. 65, Lane 3029, Huaxu Road, Huasin Town, Qingpu District, Shanghai, China
Detentor da Notificação:Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda.
Rodovia Washington Luiz, 4370 – Galpões G, H, J, K e L - Vila São Sebastião
Duque de Caxias – RJ - CEP: 25055-009
SAC: 0800 052 1600 / Comercial: 21 2126-1600 - Site: www.accumed.com.br
ANVISA: 80275310092
Rev00_260424

G-TECH

Bomba Tira Leite Automática G-TECH
Compact Charge

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INFORMAÇÃO INICIAL

Para garantir o melhor desempenho da Bomba Tira Leite Automática G-Tech Modelo Compact Charge e a segurança do usuário, favor lei cuidadosamente as instruções desse manual antes de utilizá-lo.

INDICAÇÃO

A Bomba Tira Leite Automática G-Tech Modelo Compact Charge foi especialmente projetada para auxiliar as mães a extraírem leite com maior facilidade. Ela simula o ritmo de sucção do bebê e apresenta nove níveis de ajuste de sucção/extração e nove modos de massagem/estimulação.
Por ser um dispositivo leve, portátil e de simples montagem, permite que as mães o utilizem convenientemente, seja em casa ou em ambiente externo.

ADVERTÊNCIA E CUIDADOS

•Por favor, leia as instruções de uso cuidadosamente antes de utilizar este produto.
•Este produto destina-se apenas aos fins descritos neste manual.
•As partes da bomba tira leite que entram em contato direto com o leite são tiens de uso pessoal e, por razões de higiene, não devem ser compartilhadas com outras mães ou revendida de uma para outra.
•Certifique-se de que todos os componentes estejam limpos antes da utilização.
•Utilize apenas acessórios originais do produto. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante e nem modifique o equipamento.
•Nunca use este produto se ele liver um cabo ou plugue danificado, se não estiver funcionando corretamente ou se liver sido derrubado ou caído na água.
•Se você sentir qualquer dor ou desconforto durante o uso, pare imediatamente o uso e consulte seu médico.
•Não bombeie demais para evitar lesões nos seios. Se você liver algum problema ou dor, consulte seu especialista em amamentação ou médico.
•Não lave ou mergulhe a unidade do motor, cabo USB e o adaptador AC em água. Para limpeza, siga os procedimentos descritos neste manual.
•Não utilize a Bomba Tira Leite Automática G-Tech durante o banho ou caso esteja com o corpo molhado.
•Caso o motor da Bomba Tira Leite Automática G-Tech caia ou submerja em água, não a utilize. Contate imediatamente alguma assistência técnica autorizada.
•Não utilize a Bomba Tira Leite Automática G-Tech enquanto dorme ou quando estiver sonolenta.
•Não deixe o aparelho ao alcance de crianças, por conter peças pequenas que podem ser engolidas e por conter cabos que podem causar risco de estrangulamento.

•Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas, incluindo crianças, com capacidades físicas, cognitivas ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimentos, a menos que estas sejam supervisionadas ou tenham sido relativamente instruídas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
•Não use uma bomba tira leite durante a gravidez, pois a extração pode causar abortos espontâneos.
•Caso, no momento da utilização da bomba, a temperatura ambiente esteja abaixo da temperatura de operação do equipamento (5° C), ligue o motor e deixe-o funcionar por aproximadamente 30 segundos para obter o rendimento máximo de sucção. Após esse período, pode iniciar-se a extração do leite materno.
•Jamais tente consertar a Bomba Tira Leite Automática G-Tech por conta própria, pois qualquer abertura desautorizada do mesmo invalidará o direito à garantia.
•Se qualquer alteração no desempenho do equipamento for observado, verifique o tópico "Resolução de Problemas" contido nesse manual; caso o problema persista, entre em contato com uma assistência técnica.
•Retire sempre o produto da tomada imediatamente após o uso.
•Se qualquer parte do equipamento for engolida, consultar um médico.
•A parte da Bomba Tira Leite Automática G-Tech que entra em contato com o usuário é livre de Bisfenol A e normalmente não causa reação alergica, caso qualquer reação alérgica ocorra, favor, consultar um médico.
•Não exceda o volume máximo de 180 ml determinado no frasco de leite (3/4 da capacidade do frasco).
•Não exponha o aparelho a temperaturas muito elevadas, umidade, poeira ou à luz do sol direta. Siga as instruções descritas neste manual para o armazenamento correto da sua Bomba Tira Leite Automática G-Tech Compact Charge.

MECANISMO DE AÇÃO

O mecanismo de ação da Bomba Tira Leite Automática se dá pela estimulação das glândulas mamárias na qual simula o ciclo natural de sucção realizado pelo bebê.

CONTEÚDO

-01 Bomba Tira Leite Automática G-Tech Modelo Compact Charge
-01 Adaptador de Fonte de Alimentação Elétrica
-01 Cabo USB
-Manual do usuário

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

No.	Nome	Material	Quantidade
1	Funil	PP + TPE	01
2	Motor	/	01
3	Diafragma	Silicone	01
4	Corpo da bomba	PP	01
5	Válvula	Silicone	01
6	Frasco de leite	PP	01
7	Tampa de vedação	PP	01
8	Tampa protetora	PP	01
9	Adaptador de Fonte de Alimentação Elétrica	/	01
10	Cabo USB	/	01
11	Base do frasco	PP	01

PAINEL DE CONTROLE

A1: Ícone de redução do nível de potência de extração ou estimulação
A2: Ícone de aumento do nível de potência de extração ou estimulação
A3: Ícone de mudança de modo
A4: Ícone Liga/Desliga
A5: Ícone de indicador de bateria
A6: Ícone de modo massagem/estimulação
A7: Modo de sucção simulada
A8: Ícone de modo sucção/extração
A9: Tempo de operação
A10: Ícone de indicação do nível de modo extração ou estimulação



Descrição das Funções Principais

Ícone Liga/Desliga	Mantenha pressionado por aproximadamente 2 segundos para ligar e desligar o dispositivo.
	Pressione uma vez para pausar. O dispositivo permanece pausado por até 5 minutos sem operação até que ocorra o seu desligamento automático.
	O dispositivo entra em modo de espera (standby) após 30 minutos de trabalho contínuo sem operação. O dispositivo permanece em modo de espera por 1 minuto sem operação até que ocorra o seu desligamento automático.
Mudança de Modo	Pressione para alternar entre os três modos possíveis de extração de leite.
Aumento do nível de potência de sucção/massagem	Pressione uma vez para aumentar em 1 nível
Redução do nível de potência de sucção/massagem	Pressione uma vez para diminuir em 1 nível

Descrição dos Ícones/Símbolos

Modo de sucção/extração	Apresenta 9 níveis, frequência de sucção rápida e carga fraca de sucção, que imita o comportamento de sucção das glândulas mamárias para atingir o papel da lactação. Após 2 minutos de operação neste modo, entra automaticamente no modo de sucção.
Modo de sucção simulada	Apresenta 9 níveis, com frequência de sucção lenta e alta força de sucção, adequado para a coleta rápida de leite.
Posição atual	Apresenta 9 níveis. É uma combinação dos modos de estimulação e de extração que simula o ciclo natural de sucção do bebê e torna o processo de extração mais realista. São 2 ciclos de sucção, 1 estimulação, 3 ciclos de sucção e 2 ciclos de estimulação, em sequência.
Tempo de operação	Mostra o nível atual de potência de operação do dispositivo.
Indicador de bateria	Exibe automaticamente o tempo atual de extração de leite após um período sem operação.
	Fica verde quando a energia é suficiente e vermelho quando a energia é insuficiente.

Este produto possui função de memória: após desligar e alternar entre os modos, ele lembra automaticamente o nível de potência do último modo utilizado.

MONTAGEM DA BOMBA

1.Certifique-se de que suas mãos estejam limpas antes de realizar a montagem da bomba.

2.Insira o funil no conector do corpo da bomba para garantir um ajuste perfeito, conforme mostrado ao lado.

3.Encaixe o diafragma na parte superior do corpo da bomba contendo o funil.

4.Fixe a válvula de sucção sob o corpo da bomba e certifique-se de que a válvula de sucção esteja totalmente inserida, conforme mostrado ao lado.

5.Encaixe e rosqueie o frasco de leite na parte inferior do corpo da bomba para que ela se encaixe perfeitamente, conforme mostrado ao lado.

6.Por fim, encaixe o motor sobre o topo do corpo da bomba contendo o diafragma. Gire o motor no sentido horário para fazer um ajuste adequado, conforme mostrado abaixo. Certifique-se de que os dois conectores estão encaixados perfeitamente, conforme imagem ao lado.
Nota: Verifique se todos os componentes estão corretamente montados antes de iniciar a extração do leite.

MÉTODO DE USO

1.Leve bem as mãos antes de usar o dispositivo e certifique-se de que os seus componentes estejam bem limpos e corretamente encaixados de acordo com as instruções de montagem.
2.Ao usar a bomba tira leite, sente-se em uma posição normal levemente inclinada para a frente e relaxe. Coloque um banquinho acolchoado sob os pés para ajudar a manter a posição correta e evitar pressão na parte inferior das costas.
Nota: Realizar massagens utilizando compressas mornas para auxiliar a abertura das glândulas mamárias e com isso contribuir para o melhor fluxo e extração do leite materno e, consequentemente, melhores resultados.
3.Encaixe o seio dentro do dispositivo montado, com o mamilo centralizado no funil, e pressione a bomba firmemente contra o seio, segurando o seio com a outra mão para garantir que não entre ar. (ver foto 1)

4.O modo de massagem/estimulação é o modo padrão depois que o produto é ligado. Quando quiser, o usuário pode pressionar o ícone de mudança de modo para alternar entre os modos à vontade. Uma vez no modo de massagem/estimulação, o dispositivo irá massagear por cerca de 2 minutos, e, em seguida, entrará automaticamente no modo de sucção/extração. (ver foto 2)

5. O motor da bomba tira leite pode ser operado de acordo com o interesse do usuário pressionando os ícones " + " e- " , alternando entre qualquer níveis de potência de 1 a 9 (ver imagem 3).

6. Ao pressionar uma vez o ícone Liga/Desliga, o usuário pode pausar a extração. Ao pressionar novamente o ícone de Liga/Desliga, o dispositivo retoma a sucção e consequente extração do leite. O dispositivo permanece pausado por até 5 minutos sem operação até que ocorra o seu desligamento automático. (ver foto 4).

CONECTANDO O CABO USB

Insira o conector DC do cabo USB na porta de entrada situada na unidade do motor da bomba tira leite e conecte a outra extremidade do cabo contendo o conector USB ao adaptador da fonte de alimentação elétrica, conforme figura ao lado.

O dispositivo reconhece automaticamente o nível da bateria.
•Quando a bateria está fraca, o ícone indicador de bateria iéti fica piscando em vermelho, indicando a necessidade de carregamento do dispositivo.
•Durante o carregamento, o ícone indicador de bateria lfiir fica piscando em verde e ficará permanentemente em verde quando totalmente carregado.
Nota: O dispositivo só poderá ser carregado quando estiver desligado e com o adaptador conectado.

LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO

•Imediatamente após o uso, limpe as partes/componentes do seu dispositivo que entram em contato com o leite materno para evitar resíduos de leite e crescimento bacteriano;
•Antes de limpar, desmonte todas as peças que entram em contato com o seio ou com o leite materno (exceto o motor);
•Ao desmontar ou montar, certifique-se de que cada peça seja montada na ordem em que deve ser montada. Ao desmontar para realizar a limpeza, tome cuidado com as peças para que não se percam e o dispositivo não funcione;
•Após a limpeza, é recomendado esterilizar o frasco, funil, corpo da bomba, diafragma e demais acessórios utilizando um esterilizador (exceto o motor, cabo USB e adaptador).

1.1 Antes do primeiro uso
Antes de usar a bomba tira leite pela primeira vez, limpe e esterilize todas as peças, exceto o motor, cabo USB e adaptador. Siga as instruções de limpeza e esterilização nas seções 1.2 e 1.3 abaixo.

ATENÇÃO:
• Utilize apenas água potável ou água corrente para limpeza.
• Lave todas as partes/componentes do seu dispositivo que entram em contato com o leite materno para evitar resíduos de leite e crescimento bacteriano.
1.2 Após cada uso
1-Desmonte a bomba tira leite e enxágue todos os componentes que entram em contato com o seio e leite materno com água e detergente neutro para remover os resíduos de leite (exceto o motor, cabo USB e adaptador de alimentação elétrica).
Após limpar com detergente neutro, enxágue estas peças/componentes em água para remover os resíduos de detergente neutro.
2-Para limpar o motor da sua bomba tira leite, utilize um pano macio e seco. Não mergulhe a unidade do motor em água.
3-Deixe todos os componentes secarem ao ar livre em um local limpo, sobre folhas de papel absorventes.

ATENÇÃO:
•Tenha cuidado para não danificar as peças da bomba tira leite durante a limpeza. Para isso, não utilize solventes ou produtos químicos para limpeza do produto.
•Tenha cuidado ao limpar a válvula de sucção e o diafragma pois, se danificados, a bomba tira leite não funcionará corretamente. Retire a válvula de sucção com cuidado para limpá-la, enxágue com água, e não insira os dedos ou quaisquer objetos, caso contrário poderá danificá-la.
•Guarde todos os componentes da bomba tira leite na sua embalagem original,